

机器视觉:

HCIA(H12-511)

1. 筒型摄像机在室外安装使用时，线缆要进行三层的绝缘防水处理，关于顺序的描述，以下哪一项是正确的？

- A. 线缆->防水胶带->绝缘胶带->防水胶带
- B. 线缆-->绝缘胶带-->绝缘胶带->防水胶带
- C. 线缆->绝缘胶带-->防水胶带->绝缘胶带
- D. 线缆-->防水胶带-->防水胶带-->绝缘胶带

2. John 是某公司的工程师，发现公司使用的 SDC 出现了目标经过画面不抓拍的情况，以下哪一项不是可能的原因？

- A. 未开启目标抓拍
- B. 目标在检测区域外
- C. 未设置目标抓拍的布防计划
- D. 在智能展示-智能检测页面，未开启实时收图

3. 用户使用 NVR800 配置行为分析智能业务时，需要设置告警开启的时间段，可以使用以下哪个配置项？

- A. 配置算法模式
- B. 配置布防计划
- C. 行为分析全局参数
- D. 配置检测区域

4. 用户使用违法停车业务，希望车辆停留的时间超过 10 分钟时才会触发告警，修改违法停车检测中的哪个参数可以满足该需求？

- A. 违停触发时间
- B. 检测区域
- C. 检测灵敏度
- D. 告警检测间隔

5. IP 传输方案中，一对光纤 20T 容量，最大支持 4k 超高清摄像头（20M/路）的路数为以下哪个选项？

- A. 200 万路
- B. 10 万路
- C. 1000 万路
- D. 100 万路

6. 华为摄像机 GAT1400 的公共接口有注册、注销、保活、校时，以下哪一项是华为摄像机 GAT1400 注销接口？

- A. NTID/System/Keepalive
- B. VIID/System/Register
- C. VIID/System/UnRegister

D. VIID/System/Time

7. 摄像机供电电压不稳会导致下列哪一种情况？

- A. 尾线松脱
- B. 摄像机内部泡水
- C. 内部器件泡水
- D. 内部二极管烧坏

8. 下列关于华为摄像机线缆连接的描述，错误的是哪一项？

- A. 摄像机进行 POE 供电时，可以不用接电源线
- B. 摄像机外接扬声器时，需要连接音频线缆
- C. 摄像机连接 485 线缆时，不需要辨别线缆的正负极
- D. 摄像机供电时，电源线接 DC12V，需要注意正负极

9. 华为枪型摄像机需要安装 DC-IRIS 光圈镜头，以下哪个选项是正确的顺序？1、将镜头对准摄像机上的镜头安装位置，顺时针转动镜头直到将其牢固安装到位；2、将光圈控制线连接到 IRIS 接口上；3、将转接环顺时针旋进设备；4、拆下设备上的防护盖。

- A. 3142
- B. 1234
- C. 4312
- D. 4132

10. 华为球型网络摄像机进行设备安装时，不支持以下哪一种安装方式？

- A. 吸顶安装
- B. 嵌入式安装
- C. 壁装
- D. 竖杆安装